

## Figurtryckknappar björn och uggle



Lite speciellt med dessa knappar. Tillverkaren har lagt med verktyg avsedda för runda tryckknappar. Dessa fungerar inte så bra. Skålen är för hård och för liten. Vi skickar med större skålar en till björnen och en till ugglan. Dessutom lämpligt tyg att lägga i skålen för att skydda figurknapparna. **Använder du inte tyget och den större skålen får knapparna fula märken.** Fjärilen som finns med tar vi inte betalt för den är så skör att den går sönder när man slår. Du får slänga den.

Detta behöver du för att sätta björnar och ugglor. Tyget och större skålar har vi lagt till själva. Hammare och skärbräda att jobba på hoppas vi att du redan har.



Gör hål med håltång eller med hålpipan som följer med.

Klipp rundlar av tyget så det passar i skålarna

v tyget skall ligga uppåt.

Till figurknappen (övre knapp) använder du:



Jobba på en oöm yta, en skärbräda är bra. Börja med figurknappen, lägg den i skålen, trä i figurens pigg i hålet du gjort. Tryck i verktyget i "hondelen" i gropen (se bild ovan). Se till att verktyget kommer igenom så det sitter fast (det ska synas i hålet). Gör du så får du fast knappen korrekt.



Sätt verktyget med "hondelen" i figurtryckknappens rör knacka först försiktigt sen lite kraftigare med hammare, du känner när du är i botten. **Över knappen är nu klar.**

Till underknappen behöver du:



Sätt i underknappens rör i hålet du gjort. Lägg rördelen i den hårda skålen utan tyg. Sätt på delen som är en knapp på röret som sticker upp i tyget. Knacka med verktyget som har en skålformad topp. **Nu är undre knappen också klar.**

Lycka till! / *Bibli*