

Figurtryckknappar Jordgubbe, körsbär och vindruvor



Lite speciellt med dessa knappar. Tillverkaren har lagt med verktyg avsedda för runda tryckknappar. Dessa fungerar inte så bra. Skålen är för hård. Vi skickar med lämpligt tyg att lägga i skålen för att skydda figurknapparna. **Använder du inte tyget får knapparna fula märken.**

Detta behöver du för att sätta jordgubbar, körsbär och vindruvor. Tyget har vi lagt till själva. Hammare och skärbräda att jobba på hoppas vi att du redan har.



Gör hål med håltång eller med hålpipan som följer med.

Klipp en rundel av tyget så det passar i den hårda skålen. Mjuka sidan av tyget skall ligga uppåt.

Till figurknappen (övre knapp) använder du:



Jobba på en oöm yta, en skärbräda är bra. Börja med figurknappen, lägg den i skålen, trä i figurens pigg i hålet du gjort. Trä i verktyget i "hondelen" med grop (se bild ovan). Se till att verktyget kommer igenom så det sitter fast (det ska synas i hålet). Gör du så får du fast knappen korrekt.



Sätt verktyget med "hondelen" i figurtryckknappens rör knacka först försiktigt sen lite kraftigare med hammare, du känner när du är i botten. **Över knappen är nu klar.**

Till underknappen behöver du:



Sätt i underknappens rör i hålet du gjort. Lägg den platta delen i den hårda skålen utan tyget. Sätt på tryckknappsdelen som är en knapp på röret som sticker upp i tyget. Knacka med verktyget som har en skålformad topp. **Nu är undre knappen också klar.**

Lycka till! / *Bibli*